




VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten

EIGENSCHAFTEN

- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

INFO

- Nicht geeignet für verschraubbare Geberit Betätigungsplatten Sigma10 und Sigma20, sowie für Geberit Betätigungsplatten Sigma40, Sigma60, Sigma70 und Sigma80

- Die verwendeten Reinigungswürfel dürfen kein Chlor und keine oxidierenden Bestandteile beinhalten. Eine Auflistung von geeigneten Reinigungswürfeln finden Sie unter www.geberit.de/epaper

Art.-Nr.	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
115.610.00.1	1	5	110