



**AXOR One**  
**Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **48020300**



## Durchflussdiagramm




**AXOR One**  
**Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **48020300**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >04/21



**AXOR One**  
**Waschtischmischer Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold**    Artikelnummer: **48020300**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	94234300	0	1
2	Luftsprudler kpl.	93118000	7	1
3	Montageschlüssel	98987000	3	1
4	Griff	94238300	0	1
5	-	94259000	1	1
6	Rosette	93998300	0	1
7	O-Ring 46x2	98195000	1	1
8	O-Ring 24x2,5	98145000	1	1
9	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
10	O-Ring 8x2	98112000	1	1
11	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
12	Gleitring	97548000	1	1
13	Kartusche kpl.	92529000	14	1
14	Anschlußwinkel	94262000	11	1
15	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	9	1
16	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
17	Siebichtung	95291000	4	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100300	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1