



## CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

CYO

29 218 811






## CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---


CYO

29 218 811

29 218 811



**Durchflussdiagramm**




**Zertifikate**

LGA\_38

WRAS\_2201

29 218 811





## CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CYO

29 218 811

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 717 811-00	CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom	8	10